

Voorwaarden SCE 2023

[Website RVO](#)

Algemene voorwaarden

U bent nog geen financiële verplichtingen aangegaan

U mag vóór het indienen van de aanvraag geen onomkeerbare financiële verplichtingen zijn aangegaan voor de productie-installatie zelf.

U vraagt aan voor een coöperatie of VvE

Wij verstrekken de subsidie alleen aan coöperaties die zich (mede) richten op het opwekken van hernieuwbare (duurzame) energie of Verenigingen van Eigenaars (VvE's).

U bent eigenaar van de installatie

De productie-installatie is in eigendom van de subsidieontvanger. Ook financial lease zien we voor de SCE-regeling als eigendom.

U doet een haalbaarheidsstudie

Bij alle categorieën bent u verplicht om een haalbaarheidsstudie bij uw subsidieaanvraag te voegen. Met de haalbaarheidsstudie geeft u een onderbouwing van de haalbaarheid van uw project. De verplichte onderdelen van de haalbaarheidsstudie zijn:

- een omschrijving van de productie-installatie;
- een exploitatieoverzicht met onder andere: een specificatie van de investeringskosten, kosten en baten per jaar, en projectrendement over de gehele looptijd;
- een financieringsplan voor de productie-installatie;
- bij een productie-installatie voor windenergie > 100 kW: een windenergie-opbrengstberekening;
- bij een productie-installatie die gebruikmaakt van waterkracht > 100 kW: een waterkracht-opbrengstberekening;
- bij een aanvraag voor een productie-installatie Zon-PV (zonnepanelen): een kaart of luchtfoto van de locatie van de productie-installatie waarop de zonnepanelen zijn ingetekend. U tekent ook de al aanwezige en nog te realiseren installaties in. Gaat het om een SCE- en/of SDE(++)-aanvraag? Dan vermeldt u de projectnummers hiervan op de intekening.

Gebruik voor de haalbaarheidsstudie onze handleiding en ons model haalbaarheidsstudie. Deze vindt u onder stap 1 in het stappenplan van een aanvraag voorbereiden.

U heeft de benodigde vergunningen

Voor zonnepanelen op bestaande gebouwen is meestal geen vergunning nodig. Voor de andere productie-installaties zijn 1 of meer vergunningen verplicht. Op het moment dat u uw subsidieaanvraag indient, moeten deze vergunningen zijn afgegeven door het bevoegd gezag. Deze voegt u toe bij uw aanvraag. Welke vergunningen van toepassing zijn, verschilt per categorie. Aanvullend hierop stuurt u bij wind en waterkracht ook de vergunningsaanvraag mee. De vergunning moet definitief zijn, maar niet onherroepelijk.

U bent niet de eigenaar van de locatie? Dan regelt u recht van opstal

Bent u geen eigenaar van de locatie? Dan moet er een recht van opstal worden gevestigd op de locatie. Is dat op het moment van aanvragen nog niet geregeld? Dan volstaat als bijlage bij de aanvraag een intentieverklaring recht van opstal, ondertekend door alle partijen. Hierin staat duidelijk aangegeven dat u toestemming heeft van de eigenaar(s) om de installatie te realiseren en te exploiteren gedurende de looptijd van de subsidie. Binnen een jaar na beschikkingsdatum stuurt u ons de notariële akte.

Is er sprake van erfpacht op de locatie? Dan stuurt u een ondertekende huur- of gebruikersovereenkomst mee met de aanvraag. Hierin moet staan dat u de productie-installatie in eigendom heeft of krijgt. En dat u deze op de locatie mag plaatsen en in gebruik mag nemen.

Gebruik voor de intentieverklaring ons model intentieovereenkomst. Deze vindt u onder stap 1 in het stappenplan van een aanvraag voorbereiden.

Uw installatie heeft één allocatiepunt

Een allocatiepunt is een meetpunt waaraan een marktpartij is gekoppeld en waarvan de meetdata centraal worden uitgewisseld. Elke productie-installatie mag maar met één allocatiepunt op het net zijn aangesloten. Dat allocatiepunt mag niet gedeeld worden met andere productie-installaties. Bij een productie-installatie met een kleinverbruikersaansluiting moet het allocatiepunt een zuiver terugleverallocatiepunt zijn. Dit is omdat eigen verbruik van installaties 'achter de meter' niet toegestaan is voor dit soort productie-installaties.

Per locatie dient u één aanvraag in

Vraagt u subsidie aan voor een installatie op een dak? Per pand-ID mag u maximaal één aanvraag indienen per openstellingsperiode per categorie productie-installaties. Het pand-ID is een registratienummer. Dit staat vermeld in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). U kunt meerdere aanvragen indienen per woningblok als er meerdere pand-ID's zijn.

Gaat het om een veldinstallatie? Dan is het kadastrale perceel de locatie. De grens en grootte van de locatie zijn vastgesteld. Het mag dus niet gaan om voorlopige kadastrale grenzen.

Bij kleinverbruikersaansluitingen (KVA) geldt de aanvullende eis dat de extra productie-installatie op de locatie op dezelfde kleinverbruikersaansluiting aangesloten moet worden. Kan dat niet? Dan moet u voor de nieuwe installatie een grootverbruikersaansluiting laten plaatsen.

In een volgende openstellingsperiode mag u wel een nieuwe SCE-subsidieaanvraag doen op een locatie waarvoor wij al een SCE-subsidie hebben toegekend. Bij deze subsidieaanvraag moet u een duidelijke intekening van de installaties op deze locatie meesturen. En de installaties moeten een aparte meter hebben met een eigen extra allocatiepunt.

Een project met meerdere aansluitingen op het net is niet toegestaan in de SCE. Voor ieder project moet een apart allocatiepunt zijn.

U mag de installatie niet gebruiken vóór de aanvraag

U mag de productie-installatie niet vóór de indiening van uw aanvraag in gebruik nemen. Daarnaast mag u nog geen onomkeerbare verplichtingen zijn aangegaan voor de installatie zelf. Dat betekent dat u bijvoorbeeld zelf geen betalingen voor de productie-installatie heeft gedaan. Of dat u een definitieve opdrachtverstrekking heeft getekend zónder ontbindende voorwaarden. Een opdrachtverstrekking met ontbindende voorwaarden mag wel.

Bij een grootverbruikersaansluiting vraagt u uw netbeheerder om een transportindicatie

Sluit u de productie-installatie aan op het elektriciteitsnet met een grootverbruikersaansluiting? Dan bent u verplicht om een transportindicatie mee te sturen. Bij een aanvraag voor Zon-PV moet uit deze indicatie blijken dat er een gecontracteerd terugleververmogen van maximaal 50% beschikbaar is van het (aanvullende) piekvermogen van de installatie voor de locatie waarvoor u de subsidie aanvraagt. Uw netbeheerder verzorgt de transportindicatie. Omdat de transportcapaciteit op het elektriciteitsnet kan veranderen, moet de indicatie zijn afgegeven binnen een maand voordat u subsidie aanvraagt.

Netbeheerders

U kunt een transportindicatie bij uw netbeheerder opvragen. Via onderstaande links vindt u informatie hierover bij de verschillende netbeheerders. Weet u niet wie uw netbeheerder is? Doe de check op [Eancodeboek](#).

- [Liander](#)
- [Enexis netbeheer](#)
- [Stedin](#)
- [Enduris](#)
- [Westlandinfra](#)
- [CoteQ](#)

Netbeheerder Rendo heeft nog geen transportindicatieformulier voor de SCE beschikbaar. Zodra die beschikbaar is, volgt hier ook die link.

U geeft aan dat uw dak of gevel geschikt is

Vanaf 2023 is het verplicht om bij uw aanvraag de 'Modelverklaring geschiktheid dak of gevel' mee te sturen. Hierin geeft u aan wat de staat is van het dak waarop u de zon-pv-installatie realiseert. In deze verklaring vult u in welke eventuele maatregelen er genomen moeten worden om het dak geschikt te maken. De schouw van het dak hoeft u niet door een erkend constructeur te laten uitvoeren. U mag alleen de officiële modelverklaring gebruiken die beschikbaar is gesteld door de minister. Een eigen gemaakte verklaring voldoet niet aan de voorwaarden van de regeling.

De modelverklaring vindt u onder stap 1 in het stappenplan van een aanvraag voorbereiden.

U mag geen beroep doen op andere subsidies

Ontving u voor de productie-installatie al een subsidie of andere financiële tegemoetkoming van het Rijk? Dan heeft u geen recht op SCE-subsidie.

Voorwaarden voor energievoöperaties

Voor energievoöperaties gelden de volgende aanvullende voorwaarden:

Uw leden voldoen aan een aantal eisen

- Deelnemende leden (particulieren of bedrijven) wonen of zijn gevestigd binnen de postcoderoos.
- Deelnemende leden zijn aangesloten op een kleinverbruikersaansluiting.
- De aanvraag voldoet aan de minimale ledeneis. Dat houdt in:
 1. minimaal één deelnemend lid per 5 kWp vermogen bij een productie-installatie die gebruik maakt van zonne-energie;
 2. minimaal één deelnemend lid per 2 kW vermogen bij een productie-installatie die gebruik maakt van windenergie;
 3. minimaal één deelnemend lid per 1 kW vermogen bij een productie-installatie die gebruik maakt van waterkracht.
- Alle leden hebben toegang tot de algemene ledenvergadering en gelijk stemrecht.
- U mag één keer per jaar een wijziging in de ledenlijst doorvoeren. Heeft de wijziging tot gevolg dat het project niet meer voldoet aan de minimum ledeneis? Dan geeft u dat direct aan ons door.
- Per adres is niet meer dan één persoon of bedrijf lid van de energievoöperatie.

U stuurt statuten van de coöperatie op

U stuurt de statuten van de coöperatie met de aanvraag mee. Het gaat hierbij om de statuten van de definitieve oprichtingsakte van de coöperatie.

U stuurt binnen een jaar de ledenlijst en akte recht van opstal

- U stuurt binnen een jaar de lijst met deelnemende leden aan ons op. Alle leden zijn gevestigd op een adres binnen de postcoderoos, zoals die in de beschikking tot subsidieverlening is vastgesteld. Deze eis geldt op het moment dat de lijst van deelnemende leden aan de minister wordt overgelegd. De ledenlijst bevat alleen naam, adres, postcode en woonplaats van ieder lid. U heeft tot het moment dat de ledenlijst wordt aangeleverd nog de mogelijkheid de postcoderoos te laten wijzigen door de minister. Dan wordt uiteraard van de gewijzigde postcoderoos uitgegaan.
- U stuurt binnen een jaar een kopie van de akte van recht van opstal.

Let op: dit is een wijziging in de aanvraagronde van 2023. Voorheen moest u deze documenten binnen een half jaar aanleveren. Hierdoor heeft u meer tijd om deze zaken te regelen.

U stuurt de gevraagde documenten naar: sce@rvo.nl.

U vermeldt leden die alleen financieel deelnemen

Leden die buiten de postcoderoos wonen of gevestigd zijn, kunnen financieel participeren (deelnemen) in een project. Deze leden gelden dan als niet-deelnemende leden. U geeft de inbreng van niet-deelnemende leden in de haalbaarheidsstudie aan door duidelijk te maken voor welk aandeel de inbreng is.

Door niet-deelnemende leden wel de mogelijkheid te geven financieel deel te nemen, geven we projecten extra financieringsmogelijkheden. De financiële inbreng van deze leden moet duidelijk zijn. Het staat los van het minimaal aantal benodigde deelnemende leden uit de postcoderoos.

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Bent u een energiecoöperatie of vereniging van eigenaars (VvE)? En wilt u hernieuwbare (duurzame) elektriciteit uit zonne-energie, windenergie of waterkracht opwekken? Vraag dan subsidie aan met de Subsidieregeling coöperatieve energieopwekking (SCE).

- [Uw project realiseren](#)
- [Uw project beheren](#)

Budget en looptijd

Startdatum: maandag 9 januari 2023 09:00 (CET)

Einddatum: woensdag 1 november 2023 17:00 (CET)

Totaal budget: € 150.000.000

Verleend: € 44.900.000

In behandeling: € 29.000.000

Nog beschikbaar op 10-11-2023: 51 % (€ 76.100.000)

Brieven nu ook digitaal

Heeft u van ons een brief ontvangen voor de SCE 2023? Dan kunt u deze ook digitaal bekijken. Alle brieven die wij sinds 1 januari 2023 hebben verzonden, kunt u terugvinden als u inlogt op eLoket. Onder 'Mijn aanvragen' in Mijndossier vindt u:

- uw gegevens
- uw correspondentie met ons
- de status van uw project

U kunt hier ook via een link digitaal reageren op een brief die u van ons heeft ontvangen. Zo kunt u eventuele vragen van ons beantwoorden of nieuwe informatie aanleveren. U krijgt een ontvangstbevestiging per e-mail als u digitaal heeft gereageerd.

Wij sturen deze notificatiemails naar het e-mailadres dat u in het profiel in het eLoket heeft opgegeven. Wij sturen deze niet naar het e-mailadres dat in uw aanvraag staat.

U krijgt onze brieven ook nog steeds per post. Daarin verwijzen we naar het eLoket. U krijgt een e-mail van ons als er nieuwe correspondentie klaarstaat in eLoket. Op termijn versturen we geen brieven per post meer als u daarvoor akkoord geeft. Daarvoor krijgt u dan een verzoek.


Hoe werkt de subsidie?

De SCE is een exploitatiesubsidie. Dat betekent dat wij de subsidie uitkeren in de vorm van een bedrag per geproduceerde kWh.

Elk jaar stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) per type installatie basisbedragen vast. Het basisbedrag is het bedrag per geproduceerde kWh, dat nodig is om de installatie rendabel te maken. Het basisbedrag van het jaar waarin u aanvraagt, geldt voor de hele subsidieperiode van 15 jaar. U heeft dus langdurige zekerheid over het rendement op de investering.

De subsidie per kWh is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Het correctiebedrag is de marktprijs voor energie. Als de energieprijs stijgt, ontvangt u minder subsidie en als de energieprijs daalt, ontvangt u meer subsidie. De basisenergieprijs is de ondergrens van het correctiebedrag. De geproduceerde energie moet door VertiCer (voorheen CertiQ) van certificaten (garanties van oorsprong GVO) voorzien zijn om in aanmerking te komen voor subsidie.

We hebben een aantal [rekenvoorbeelden](#) opgesteld.



Uitgeschreven tekst

Grafiek onrendabele top SCE-regeling. De subsidie die u ontvangt, is het verschil tussen het basisbedrag en het correctiebedrag. Tenzij het correctiebedrag onder de basisenergieprijs zakt. In dat geval is de subsidie het verschil tussen het basisbedrag en de basisenergieprijs. In de praktijk zal het correctiebedrag niet zo gauw onder de basisenergieprijs zakken

Let op: de grafiek is een voorbeeld. Hiermee laten we de mogelijke effecten zien van het correctiebedrag op de marktvergoeding. Als dit overeenkomt met een specifiek SCE-project, dan is dit toevallig.

Wat is uw postcode?

De leden (particulieren of bedrijven) en de installatie moeten wonen of gevestigd zijn binnen een bepaald postcodegebied, de zogenaamde postcoderoos. De postcode waarin het project zich bevindt en de aangrenzende postcodes behoren tot het postcoderoosgebied. De postcodekaart van Nederland bepaalt het postcoderoosgebied. Met de [Postcodeviewer](#) (bij voorkeur openen met Firefox of Edge) kunt u uw postcoderoos bepalen.

- Bij een coöperatie moeten alle deelnemers in datzelfde postcodegebied wonen, of in één van de aangrenzende postcodegebieden.

- Bent u een VvE? Dan moet 75% van de leden binnen de postcodehoos wonen.
- U kunt uw productie-installatie in het midden van de postcodehoos plaatsen of in één van de 'blaadjes' van de roos. In dat laatste geval noemen we dit ook wel de postcodehups.
- Is uw bedrijf gevestigd in de postcodehoos? Dan mag u als lid in de energiecoöperatie meedoen. Wel moet u dan een kleinverbruikersaansluiting hebben.

Voorwaarden

Wilt u een subsidieaanvraag indienen? Dan moet u voldoen aan verschillende voorwaarden. Er zijn algemene voorwaarden, voorwaarden voor energiecoöperaties en voorwaarden voor Verenigingen van Eigenaars.

[Bekijk de voorwaarden SCE](#)

Categorieën

De SCE biedt subsidie voor de inzet van technieken voor de opwekking van hernieuwbare (duurzame) energie binnen een postcodehoosgebied. Het gaat om de categorieën:

- [Zon-PV](#)
- [Wind](#)
- [Waterkracht](#)

De uiterste datum van het in gebruik nemen van een techniek in de categorie Zon-PV is 2 jaar (na de datum van de beschikking tot subsidieverlening). Voor de categorieën Wind en Waterkracht geldt een realisatietermijn van 3 jaar.

Uw aanvraag voorbereiden

Op 8 december 2022 organiseerden wij een webinar. Daarin gaven wij uitleg over de werking van de SCE 2023. [Kijk de uitzending terug](#).

Wilt u weten welke stappen u moet doorlopen om uw aanvraag te regelen? Bekijk het stappenplan.

Stap 1: verzamel de bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u verschillende bijlagen mee. U verzorgt zelf:

- een studie naar de haalbaarheid van uw project;
- een intentieverklaring voor de vestiging van het recht van opstal;
- een verklaring dat uw dak of gevel geschikt is voor de installatie;
- een transportindicatie (via netbeheerders, alleen als u voor een grootverbruikersinstallatie aanvraagt);
- een huur- of gebruikersovereenkomst van de locatie in geval van erfpacht (alleen als het om een coöperatie gaat);
- een huur- of gebruikersovereenkomst met de VvE voor het plaatsen en in gebruik hebben van de productie-installatie op, in of boven een gebouw (alleen als het om een coöperatie gaat);
- een kaart of luchtfoto van de locatie waarop u de installatie intekent (alleen bij Zon-PV);
- de benodigde vergunningen voor uw installatie (dit verschilt per type installatie);
- een kaart van de postcodehoos uit de [viewer Intekening Postcodehoos](#);
- de statuten (akte van de notaris, alleen als het om een coöperatie gaat);
- een windenergie-opbrengstberekening (bij een aanvraag voor windenergie met een vermogen van 100 kW of meer);

- een waterkracht-opbrengstberekening (bij een aanvraag voor waterkracht van 100 kW of meer).

U kunt hierbij onderstaande modellen gebruiken:

[Model intentieovereenkomst recht van opstal \(SCE\) - pdf 795kB](#)

[Modelverklaring geschiktheid dak of gevel \(SCE\) - pdf 148kB](#)

[Handleiding Haalbaarheidsstudie \(SCE\) - pdf 184kB](#)

[Model Haalbaarheidsstudie \(SCE\) - Excel 285kB](#)

Stap 2: gebruik eHerkenning

U logt in met [eHerkenning](#). Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Kunt u geen eHerkenning gebruiken? U kunt ook inloggen met uw [DigiD](#).

Vraag dan als intermediair aan voor de VVE of energiecoöperatie. U moet als intermediair in het bezit zijn van een ondertekend machtigingsformulier. Dit formulier hoeft u niet als bijlage bij de aanvraag toe te voegen. Wij kunnen hier later wel naar vragen.

Stap 3: dien uw aanvraag in

U vraagt aan via de knop 'Uw aanvraag direct regelen'.

- Klik op Aanvragen en log in met eHerkenning (of DigiD).
- Kies uw aanvraagcategorie op het tabblad 'Installatie selecteren'.
- Plaats alle gegevens van uw installatie in het formulier.
- Vul alle vragen naar waarheid in.
- Zet uw aanvraag direct klaar.
Houd daarbij rekening met het volgende:
Scan eerst alle bijlagen en upload deze in het online aanvraagformulier. Overschrijdt het bestand het maximum van 20 MB per bijlage? Stuur de bijlagen in meerdere delen met uw aanvraag mee.
Controleer uw aanvraag nauwkeurig en check of u alle vereiste vergunningen en bijlagen heeft bijgevoegd.
- Verzend uw aanvraag.
Direct na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail met een dossiernummer. Uw aanvraag wordt opgeslagen in 'Mijn Aanvragen' in de online aanvraagomgeving. Daar kunt u hem altijd terugvinden.

Stap 4: wij behandelen uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt het volgende: ontvangen wij op een dag meer aanvragen dan het nog beschikbare budget? Dan loten we tussen deze aanvragen.

U ontvangt binnen 13 weken na uw aanvraag een beslissing. Wij kunnen deze periode eenmalig verlengen met maximaal 13 weken.

Stap 5: u ontvangt een beschikking

Als uw aanvraag is beoordeeld, ontvangt u een beschikking.

Is de beschikking positief? Dan kunt u na ontvangst van de beschikking starten met de realisatie van uw project. Hoe dit in z'n werk gaat, leest u op de pagina [Realiseren van uw project](#). Daarnaast heeft u een aantal verplichtingen. Welke verplichtingen dat zijn, leest u in de beschikking. Ook dit vindt u terug op de pagina Realiseren van uw project.

Is uw beschikking negatief? Dan is bezwaar en beroep mogelijk binnen 6 weken na de datum van afgifte van de beschikking. In uw beschikking leest u op welke wijze u een bezwaar indient.